

EMPFÄNGER

RECEIVER



BEDIENELEMENTE

- 1) An-/Aus-Schalter
- 2) Libelle
- 3) Halteklammer
- 4) Batteriefach (Rückseite)
- 5) LED: Bezugshöhe korrekt
- 6) LED: Bezugshöhe zu hoch
- 7) LED: Bezugshöhe zu niedrig

FEATURES

- 1) ON/OFF switch
- 2) Vial
- 3) Clamp
- 4) Battery cover (reverse side)
- 5) LED: unit on level
- 6) LED: unit too high
- 7) LED: unit too low

ANWENDUNG

- Batteriefachdeckel (Geräterückseite) öffnen und 2 x AAA Batterien einlegen. Polarität beachten.
- Empfänger mit dem An-/Aus-Schalter (1) einschalten. Laserstrahl empfangen.
- Korrekte Bezugshöhe: Dauerton und grüne LED (5).
- Abweichende Bezugshöhe: Piepton und rote LED; wenn Bezugshöhe zu hoch (6) oder wenn Bezugshöhe zu niedrig (7).

OPERATION

- Open battery compartment cover and put in 2 x AAA batteries. Take care to polarity.
- Switch on unit by pressing ON/OFF switch (1). Receive laser beam.
- Unit on level: continuous beep and green LED (5).
- Unit too high or too low: frequent beep and red LED for too low (7) or too high (6).